

Řada 140M

Motorové jističe

Výběr výrobku

Ochrana motorů – jističe 140M, 140-CMN

- Ochrana proti zkratu – standardní magnetická spoušť ($13 \times I_e$ max.)
- Ochrana proti přetížení – třída vybavení 10
- Kompenzace okolní teploty
- Ochrana před výpadkem fáze
- ATEX pro rámy C a D



| Jmenovitý pracovní proud (I_e) | Nastavitelný rozsah proudu motoru | Spínání 3fázových AC motorů AC-2, AC-3 při 400/415 V (50 Hz) | | | Kat. č. |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| | | [kW] | I_{cu} [kA] | I_{cs} [kA] | |
| Rám C | | | | | |
| 0,16 | 0,10...0,16 | 0,02 | 100 | 100 | * |
| 0,25 | 0,16...0,25 | 0,06 | 100 | 100 | * |
| 0,4 | 0,25...0,40 | 0,09 | 100 | 100 | * |
| 0,63 | 0,40...0,63 | 0,12...0,18 | 100 | 100 | * |
| 1 | 0,63...1,0 | 0,25 | 100 | 100 | * |
| 1,6 | 1,0...1,6 | 0,37...0,55 | 100 | 100 | * |
| 2,5 | 1,6...2,5 | 0,75 | 100 | 100 | * |
| 4 | 2,5...4,0 | 1,1...1,5 | 100 | 100 | * |
| 6,3 | 4,0...6,3 | 2,2 | 100 | 100 | * |
| 10 | 6,3...10 | 3,0...4,0 | 100 | 100 | * |
| 16 | 10...16 | 5,5...7,5 | 50 | 50 | * |
| 20 | 14,5...20 | 7,5...10 | 15 | 15 | * |
| 25 | 18...25 | 11 | 15 | 15 | |
| Rám D | | | | | |
| 2,5 | 1,6...2,5 | 0,75 | 100 | 100 | |
| 4 | 2,5...4,0 | 1,1...1,5 | 100 | 100 | |
| 6,3 | 4,0...6,3 | 2,2 | 100 | 100 | |
| 10 | 6,3...10 | 3,0...4,0 | 100 | 100 | |
| 16 | 10...16 | 5,5...7,5 | 100 | 100 | |
| 20 | 14,5...20 | 7,5...10 | 65 | 25 | |
| 25 | 18...25 | 11 | 65 | 25 | |
| Rám F | | | | | |
| 10 | 6,3...10 | 3,0...4,0 | 65 | 50 | |
| 16 | 10...16 | 5,5...7,5 | 65 | 50 | |
| 20 | 14,5...20 | 7,5...10 | 65 | 50 | |
| 25 | 18...25 | 11 | 65 | 50 | |
| 32 | 23...32 | 15 | 65 | 50 | |
| 45 | 32...45 | 18,5...22 | 65 | 50 | |
| Rám CMN | | | | | |
| 25 | 16...25 | 7,5...13 | 65 | 65 | |
| 40 | 25...40 | 15...22 | 65 | 50 | |
| 63 | 40...63 | 25...32 | 65 | 50 | |
| 90 | 63...90 | 37...45 | 50 | 25 | |

* Je možné objednávat v balení po 20 kusech. Na konec kat. č. přidejte písmeno **M**. (Příklad: **140M-C2E-A16M**).

Řada 140M
Motorové jističe
 Výběr výrobku

Motorové jističe

- Ochrana proti zkratu – standardní magnetická spoušť (fixováno pro $12...15 \times I_n$)
- Ochrana proti přetížení – třída spouště 10...30 (nastavitelné)
- UL/CSA, IEC, CE



Kat. č. 140M-I



Kat. č. 140M-J



Kat. č. 140M-L

| Jmenovitý pracovní proud (I_n) [A] | Nastavitelný rozsah proudu motoru [A] | Mezní vypínací proud [kA] (I_{cm}) | | | Kat. č. |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------|---|---------------|
| | | 400 V | 600 V | | |
| Rám I | | | | | |
| 80 | 40...80 | 70 | 30 | * | 140M-I8E-C80E |
| 100 | 80...100 | 70 | 30 | * | 140M-I8E-D10E |
| 160 | 100...160 | 70 | 30 | * | 140M-I8E-D16E |
| 205 | 160...205 | 70 | 30 | * | 140M-I8E-D20E |
| Rám J | | | | | |
| 50 | 20...50 | 25 | 18 | | 140M-J2E-C50 |
| 100 | 40...100 | 25 | 18 | | 140M-J2E-D10 |
| 160 | 64...160 | 25 | 18 | | 140M-J2E-D16 |
| 250 | 100...250 | 25 | 18 | | 140M-J2E-D25 |
| 50 | 20...50 | 70 | 25 | | 140M-J8E-C50 |
| 100 | 40...100 | 70 | 25 | | 140M-J8E-D10 |
| 160 | 64...160 | 70 | 25 | | 140M-J8E-D16 |
| 250 | 100...250 | 70 | 25 | | 140M-J8E-D25 |
| Rám L | | | | | |
| 250 | 100...250 | 40 | 18 | | 140M-L2E-D25 |
| 400 | 160...400 | 40 | 18 | | 140M-L2E-D40 |
| 630 | 250...630 | 40 | 18 | | 140M-L2E-D63 |
| 250 | 100...250 | 70 | 25 | | 140M-L8E-D25 |
| 400 | 160...400 | 70 | 25 | | 140M-L8E-D40 |
| 630 | 250...630 | 70 | 25 | | 140M-L8E-D63 |

* Pouze schválení EC a označení CE
 Příslušenství pro 140M-I, -J, -L – viz str. 1-23

NAPÁJENÍ

Řada 140M

Ochrana motorů jističi

Výběr výrobku

Jističe 140M, jištění proti zkratu pro spouštěče

- Ochrana proti zkratu – standardní magnetická spoušť ($13 \times I_e$ max.)
- Ochrana proti přetížení – žádná (pouze magnetická spoušť)
- Pro třídu spouště 10 – motorové aplikace*



| Jmenovitý pracovní proud (I_e) [A] | Spínání 3fázových AC motorů AC-2, AC-3 při 400/415 V (50 Hz) | | | Kat. č. | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|--------------|
| | [kW] | I_{cu} [kA] | I_{cs} [kA] | | |
| Rám C | | | | | |
| 0,16 | 0,02 | 100 | 100 | * | 140M-C2N-A16 |
| 0,25 | 0,06 | 100 | 100 | * | 140M-C2N-A25 |
| 0,4 | 0,09 | 100 | 100 | * | 140M-C2N-A40 |
| 0,63 | 0,12...0,18 | 100 | 100 | * | 140M-C2N-A63 |
| 1 | 0,25 | 100 | 100 | * | 140M-C2N-B10 |
| 1,6 | 0,37...0,55 | 100 | 100 | * | 140M-C2N-B16 |
| 2,5 | 0,75 | 100 | 100 | * | 140M-C2N-B25 |
| Rám D | | | | | |
| 2,5 | 0,75 | 100 | 100 | | 140M-D8N-B25 |
| 4 | 1,1...1,5 | 100 | 100 | | 140M-D8N-B40 |
| 6,3 | 2,2 | 100 | 100 | | 140M-D8N-B63 |
| 10 | 3,0...4,0 | 100 | 100 | | 140M-D8N-C10 |
| 16 | 5,5...7,5 | 100 | 50 | | 140M-D8N-C16 |
| 25 | 11 | 65 | 25 | | 140M-D8N-C25 |
| Rám F | | | | | |
| 25 | 11 | 65 | 50 | | 140M-F8N-C25 |
| 32 | 15 | 65 | 50 | | 140M-F8N-C32 |
| 45 | 18,5...22 | 65 | 50 | | 140M-F8N-C45 |

* Je možné objednávat v balení po 20 kusech. Na konec kat. č. přidejte písmeno **M**. (Příklad: **140M-C2N-A16M**).

* Konzultujte prosím naše místní obchodní zastoupení, pokud požadujete velmi náročné spouštěcí aplikace (nad třídu spouště 10).

Příslušenství viz str. 1-12

Řada 140M
Ochrana motorů jističi
Výběr výrobku

Ochrana motorů jističi

- Ochrana proti zkratu – magnetická spoušť (nastavitelná pro 3...10 I_e)
- Ochrana proti přetížení – žádná (pouze magnetická spoušť)



Kat. č. 140M-H



Kat. č. 140M-J



Kat. č. 140M-L

| Jmenovitý pracovní proud (I_e) [A] | Proud magnetické spouště [A] | Spínání 3fázových AC motorů AC-2, AC-3 při 400/415 V (50 Hz) | | Kat. č. |
|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| | | [kW] | I_{cu} [kA]* | |
| Rám H | | | | |
| 3 | 9...33 | 0,75 | (65) | 140M-H8P-B30 |
| 7 | 21...77 | 2,2 | (65) | 140M-H8P-B70 |
| 15 | 45...165 | 5,5 | (65) | 140M-H8P-C15 |
| 30 | 90...330 | 11 | (65) | 140M-H8P-C30 |
| 50 | 150...550 | 22 | (65) | 140M-H8P-C50 |
| 70 | 210...770 | 30 | (65) | 140M-H8P-C70 |
| 100 | 300...1100 | 45 | (65) | 140M-H8P-D10 |
| 100 | 500...1500 | 55 | (65) | 140M-H8R-D10 |
| Rám J | | | | |
| 100 | 500...1000 | 37 | (65) | 140M-J8P-D10 |
| 125 | 625...1250 | 45 | (65) | 140M-J8P-D12 |
| 150 | 750...1500 | 55 | (65) | 140M-J8P-D15 |
| 175 | 875...1750 | 55 | (65) | 140M-J8P-D17 |
| 200 | 1000...2000 | 75 | (65) | 140M-J8P-D20 |
| 225 | 1125...2250 | 90 | (65) | 140M-J8P-D22 |
| 250 | 1250...2500 | 90 | (65) | 140M-J8P-D25 |
| Rám L | | | | |
| 225 | 1125...2250 | 90 | (65) | 140M-L8P-D22 |
| 250 | 1250...2500 | 90 | (65) | 140M-L8P-D25 |
| 300 | 1500...3000 | 110 | (65) | 140M-L8P-D30 |
| 350 | 1750...3500 | 132 | (65) | 140M-L8P-D35 |
| 400 | 2000...4000 | 160 | (65) | 140M-L8P-D40 |
| 450 | 2250...4500 | 160 | (65) | 140M-L8P-D45 |
| 500 | 2500...5000 | 200 | (65) | 140M-L8P-D50 |
| 600 | 3000...6000 | 250 | (65) | 140M-L8P-D60 |
| Rám N | | | | |
| 800 | 1600...6400 | 250 | (65) | 140M-N8P-D80 |
| 1200 | 1600...6400 | 400 | (65) | 140M-N8P-E12 |










* Testováno při 480 V 60 Hz podle UL 489
Příslušenství pro 140M-H, -J, -L, N viz str. 1-23

Řada 140M

Motorové jističe

Příslušenství







Příslušenství 140M, 140-CMN

| | Popis | Číslo č. |   | | Pro použití s | Kat. č. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| | | | N.O. | N.C. | | |
|  | | 13-14 | 1 | 0 | 140M-C, D, F * | 140M-C-AFA10 |
| | | 11-12 | 0 | 1 | 140M-C, D, F | 140M-C-AFA01 |
|  | Pomocný kontakt pro čelní montáž 1-pólový nebo 2-pólový Není třeba žádné další místo. - Pouze jeden na jistič | 13-14 | 1 | 1 | 140M-C, D, F * | 140M-C-AFA11 |
| | | 21-22 | | | | |
| | | 13-14 | 2 | 0 | 140M-C, D, F | 140M-C-AFA20 |
| | | 23-24 | | | | |
| | | 11-12 | | | | |
| 21-22 | 0 | 2 | 140M-C, D, F | 140M-C-AFA02 | | |
|  | Pomocný kontakt pro montáž na pravou stranu 2-pólový Šířka přístroje se zvýší o 9 mm. - (2) na jistič | 33-34 | 2 | 0 | 140M-C, D, F | 140M-C-ASA20 |
| | | 43-44 | | | | |
| | | 31-32 | 0 | 2 | 140M-C, D, F | 140M-C-ASA02 |
| | | 41-42 | | | | |
| | | 33-34 | | | | |
| 41-42 | 1 | 1 | 140M-C, D, F * | 140M-C-ASA11 | | |
|  | Pomocný kontakt pro čelní montáž Interní 2-pólový - (1) na jistič | 13-14 | 2 | 0 | 140-CMN | 140-CA20 |
| | | 23-24 | | | | |
| | | 11-12 | 0 | 2 | 140-CMN | 140-CA02 |
| | | 21-22 | | | | |
| | | 13-14 | | | | |
| 21-22 | 1 | 1 | 140-CMN | 140-CA11 | | |
|  | Vypínací kontakt pro čelní montáž 2-pólový Signalizuje vypnutí přístroje. Není třeba žádné další místo. | 13-14 | 2 | 0 | 140M-C, D, F | 140M-C-AFAR10A10 |
| | | 27-28 | | | | |
| | | 11-12 | 1 | 1 | 140M-C, D, F | 140M-C-AFAR10A01 |
| | | 27-28 | | | | |
|  | Vypínací kontakt pro montáž na pravou stranu 2-pólový Signalizuje vypnutí jističe pro ochranu motoru. Šířka jističe se zvýší o 9 mm. - Pouze (1) na jistič - Pomocný kontakt pro montáž na pravou stranu je možné přimontovat vedle tohoto vypínacího kontaktu. | 57-58 | 2 | 0 | 140M-C, D, F | 140M-C-ASAR10M10 |
| | | 67-68 | | | | |
| | | 57-58 | 1 | 1 | 140M-C, D, F | 140M-C-ASAR10M01 |
| | | 65-66 | | | | |
| | | 55-56 | | | | |
| | | 67-68 | 1 | 1 | 140M-C, D, F | 140M-C-ASAR01M10 |
| | | 55-56 | 0 | 2 | 140M-C, D, F | 140M-C-ASAR01M01 |
| | | 65-66 | | | | |
| 77-78 | | | | | | |
| 65-66 | 1 | 1 | 140M-C, D, F | 140M-C-ASAM11 | | |
|  | Pomocný kontakt se signalizací vypnutí pro čelní montáž Interní 2-pólový - (1) na jistič | 37-38 | 2 | 0 | 140-CMN | 140-CT10-10 |
| | | 43-44 | | | | |
| | | 35-36 | 0 | 2 | 140-CMN | 140-CT01-01 |
| | | 41-42 | | | | |
| | | 35-36 | | | | |
| | | 43-44 | 1 | 1 | 140-CMN | 140-CT01-10 |
| | | 37-38 | 1 | 1 | 140-CMN | 140-CT10-01 |
| 41-42 | | | | | | |

* Je možné objednávat v balení po 20 kusech. Na konec kat. č. přidejte písmeno **M**. (Příklad: **140M-C-AFA10M**).

Řada 140M
Motorové jističe
 Příslušenství

Příslušenství 140M, 140-CMN

| Popis | Jmenovité napětí | Pro použití s | Kat. č. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|
|  <p>Podpěťová spoušť Pro montáž na levou stranu Šířka jističe se zvýší o 18 mm. Automaticky vypne jistič/ magnetickou spoušť, když napětí klesne pod 35...70 %.</p> <p>Podpěťová spoušť Pro montáž na levou stranu 2 integrované počáteční spínací kontakty Šířka jističe se zvětší o 18 mm. Automaticky vypne jistič/ magnetickou spoušť, když napětí klesne pod 35...70 %.</p> <p>Vypínací spoušť Pro montáž na levou stranu Šířka jističe se zvětší o 18 mm. Spouští ochranu motoru při nepřítomnosti napětí</p> | 24 V, 50 Hz | 140M-C, D, F | 140M-C-U XK |
| | 110 V, 50 Hz | | 140M-C-U XC |
| | 220...230 V, 50 Hz | | 140M-C-U XF |
| | 380...400 V, 50 Hz | | 140M-C-U XN |
| | 480 V, 60 Hz/415 V, 50 Hz | | 140M-C-U XB |
| | 24 V, 50 Hz | 140M-C, D, F | 140M-C-U CK |
| | 110 V, 50 Hz | | 140M-C-U CC |
| | 220...230 V, 50 Hz | | 140M-C-U CF |
| | 380...400 V, 50 Hz | | 140M-C-U CN |
| | 480 V, 60 Hz/415 V, 50 Hz | | 140M-C-U CB |
| | 24 V, 50 Hz | 140M-C, D, F | 140M-C-SNK |
| | 110 V, 50 Hz | | 140M-C-SNC |
| | 220...230 V, 50 Hz | | 140M-C-SNF |
| | 380...400 V, 50 Hz | | 140M-C-SNN |
| | 480 V, 60 Hz/415 V, 50 Hz | | 140M-C-SNB |
|  <p>Jednotka s podpěťovou spouští Interní, pro čelní montáž Integrovaná signalizace při vypnutí kvůli zkratu Automaticky vypne jistič, když napětí klesne pod 35...70 %.</p> | 24 V, 50/60 Hz | 140-CMN | 140-CUV-KJ |
| | 110 V, 50 Hz/120 V, 60 Hz | | 140-CUV-D |
| | 220 V, 50 Hz/240 V, 60 Hz | | 140-CUV-A |
|  <p>Jednotka s vypínací spouští Interní, pro čelní montáž Integrovaná signalizace při vypnutí kvůli zkratu Umožňuje dálkové vypnutí jističe</p> | 24 V, 50/60 Hz | 140-CMN | 140-CRT-KJ |
| | 110 V, 50 Hz/120 V, 60 Hz | | 140-CRT-D |
| | 220 V, 50 Hz/240 V, 60 Hz | | 140-CRT-A |
|  <p>Nekovová skříňka s IP65 Výlisky pro průchodky M20 a M25 Vhodné pro ohebný kabel s vnitřním zimnicím vodičem nebo pro elektrické vedení s vnějším uzemněním u vnější strany skříňky</p> | Ovladač černý | 140M-C | 198E-AYTG2 |
| | Ovladač červený/žlutý | 140M-C | 198E-AYTJ2 |
|  <p>Zaslepovací krytka Pro zakrytí neužívaných vývodů přípojin IP2X ochrana prstů</p> | | 140M-C, 140M-D | 140M-C-WS |
| | | 140M-F | 140M-F-WS |
|  <p>Přístrojový adaptér Pro přišroubování jističe pro ochranu motoru na montážní panel Množství v balení = 10*</p> | | 140M-C, D, F | 140M-C-N45 |









* Prodávají se jen násobky 10. Když si objednáte (množství) 10, obdržíte jedno balení s deseti kusy.

Řada 140M

Motorové jističe

Příslušenství






Příslušenství 140M, 140-CMN

| | Popis | Pro použití s | Kat. č. | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|  | Krytka Poskytuje ochranu před neuváženým zásahem do současného nastavení množství v balení = 10* | 140M-C, D, F | 140M-C-CA | |
|  | Uzamykatelný ovladač Pro 1 visací zámek o průměru třmenu 4...8 mm (5/16") Uzamykatelný v poloze vypnuto | Černý | 140M-C, D, F | 140M-C-KN |
| | | Červeno-žlutý | 140M-C/-D | 140M-C-KRY |
| | | Červeno-žlutý | 140M-F | 140M-F-KRY |
|  | Uzamykatelný ovladač Pro visací zámky 8 mm (5/16") – až tři zámky Uzamykatelný v poloze vypnuto | Černý | 140-CMN | 140-KN |
| | | Červeno-žlutý | | 140-KRY |
|  | Dveřní ovladač se spojkou Pro 3 visací zámky o průměru třmenu 4...8 mm (5/16") Třída ochrany IP66/Typ 1, 4, 4X, 12 Uzamykatelný v poloze vypnuto Může být upraven pro uzamknutí v poloze zapnuto. Dodává se se spojkou – prodlužovací hřídel a štítek je nutné objednat samostatně. | Černý | 140M-C, D, F | 140M-C-DN66 |
| | | | 140-CMN | 140-CDN66 |
|  | Dodává se se spojkou – prodlužovací hřídel a štítek je nutné objednat samostatně. Montážní hloubka (adaptér – dveře): 140-C: 105,5 mm ± 5 mm (4.5" ± 3/16") 140-D: 114,5 mm ± 5 mm (4.5" ± 3/16") 140-F: 137,1 mm ± 5 mm (5.4" ± 3/16") | Červeno-žlutý | 140M-C, D, F | 140M-C-DRY66 |
| | | | 140-CMN | 140-CDRY66 |
|  | Prodlužovací hřídel Její délka se upraví podle požadované montážní hloubky (adaptér – dveře): 140M-C: 117...338 mm (4.6"...13.3") 140M-D: 126...347 mm (5.0"...13.7") 140M-F: 149...369 mm (5.4"...14.5") 140-CMN: 180...403 mm (7.1"...15.9") | 140M-C-DN66, 140M-C-DRY66, 140-CDN66, 140-CDRY66 | 140M-C, D, F | 140M-C-DS |
| | | | | 140M-C, D, F |
|  | Popisovací štítek Text: „Hauptschalter“ a „Main Switch“ Text: „Not-Aus“ a „Emergency Off“ | 140-CMN | 140M-C, D, F | 140M-C-DFCN |
| | | | | 140M-C, D, F |
|  | Přípravek pro uzamknutí Pro připevnění k uzamykatelným ovladačům Až tři visací zámky s třmenem o průměru 4...8 mm (5/16") | 140M-C-KN 140M-C-KRY 140M-F-KRY | | 140M-C-M3 |

* Prodávají se jen násobky 10. Když si objednáte (množství) 10, obdržíte jedno balení s deseti kusy.

Řada 140M
Motorové jističe
 Příslušenství

Příslušenství 140M

| | Popis | Pro použití s | Kat. č. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
|  | Připojovací modul ECO Pro spouštěče DOL a reverzační spouštěče Zajištění elektrického a mechanického připojení | 140M-C k 100-M * | 140M-C-PEM12 |
| | | 140M-C k 100-C09...C23 * | 140M-C-PEC23 |
| | | 140M-C k 100-C09...C23* | 140M-C-PEC23A |
| | | 140M-D k 100-C09...C23 * | 140M-D-PEC23 |
| | Propojovací moduly – 25 a 45 A Stykač a jistič MUSÍ BÝT přimontovány odděleně na (2) lištách DIN Elektrická připojení jističe 140M stykačů 100-C (s cívkami AC) | 140M-C k 100-C09...C23 | 140M-C-PNC23 |
| | | 140M-D k 100-C09...C23 | 140M-D-PNC23 |
| | | 140M-D k 100-C30...C37 | 140M-D-PNC37 |
| 140M-F k 100-C30...C37 | | 140M-F-PNC37 | |
| 140M-F k 100-C43 | 140M-F-PNC43 | | |
|  | Adaptér Požadován pro aplikace s kombinačním softstartérem s vlastní ochranou (typ E) s jističi 140M-C, -D a -F | 140M-C, -D | 140M-C-TE1 |
| | | 140M-F | 140M-F-TE |
|  | Kompaktní připojovací blok Pro napájení kompaktních propojovacích přípojníc Zvyšuje kapacitu svorek Rozteč svorek IEC a UL | 140M-C, -D | 140M-C-WBE |
| | | 140M-F | 140M-F-WBE |
|  | Kompaktní připojovací blok Pro napájení kompaktních přípojníc Přívod shora – přesahuje přes kompaktní přípojnici Vyhovuje požadavkům na rozteč UL, typ E | 140M-C, -D | 140M-C-WTE |
| | | 140M-F | 140M-F-WTE |
|  | Komunikační modul DeviceNet Starter Auxiliary DSA I/O pro distribuované motorové spouštěče, viz strana 1-37 | | |

* Je možné objednávat v balení po 20 kusech. Na konec kat. č. přidejte písmeno **M**. (Příklad: **140M-C-PEK12M**).




* Elektrická připojení jističe 140M ke stykačům 100-C (se všemi typy cívek)

Řada 140M

Motorové jističe

Příslušenství

Příslušenství 140M

| Popis | Počet připojení | Pro použití s | Kat. č. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|  <p>Třífázová propojovací přípojnice pro jističe ochrany motorů 25 A, max. 63 A trvalý proud S roztečí 45 mm Pro použití s pomocným kontaktem pro čelní montáž</p> | 2 | 140M-C, -D | 140M-C-W452 |
| | 3 | | 140M-C-W453 |
| | 4 | | 140M-C-W454 |
| | 5 | | 140M-C-W455 |
| <p>Třífázová propojovací přípojnice pro jističe ochrany motorů 25 A, max. 63 A trvalý proud S roztečí 54 mm Pro použití s pomocným kontaktem pro boční montáž</p> | 2 | 140M-C, -D | 140M-C-W542 |
| | 3 | | 140M-C-W543 |
| | 4 | | 140M-C-W544 |
| | 5 | | 140M-C-W545 |
|  <p>Třífázová propojovací přípojnice pro jističe ochrany motorů 25 A, max. 63 A trvalý proud S roztečí 63 mm Pro použití s podpěťovou spouští pro boční montáž a s vypínací spouští</p> | 2 | 140M-C, -D | 140M-C-W632 |
| | 3 | | 140M-C-W633 |
| | 4 | | 140M-C-W634 |
| | 5 | | 140M-C-W635 |
| <p>Třífázová propojovací přípojnice pro jističe ochrany motorů 45 A, max. 115 A trvalý proud S roztečí 54 mm Pro použití s pomocným kontaktem pro čelní montáž</p> | 2 | 140M-F | 140M-F-W542 |
| | 3 | | 140M-F-W543 |
| | 4 | | 140M-F-W544 |
| <p>Třífázová propojovací přípojnice pro jističe ochrany motorů 45 A, max. 115 A trvalý proud S roztečí 63 mm Pro použití s pomocným kontaktem pro boční montáž</p> | 2 | 140M-F | 140M-F-W632 |
| | 3 | | 140M-F-W633 |
| | 4 | | 140M-F-W634 |
|  <p>Propojka pro 140M-D k 140M-C Překlene rozdíly v hloubce z 140M-D k 140M-C S roztečí 54 mm Je možné použít se všemi ostatními přípojnicemi</p> | 2 | 140M-D k 140M-C | 140M-C-WD542 |