

STYKAČE LSD AC 3, 3 – PÓLOVÉ, VELIKOST 00



LSDD....



LSDD....-PLC

SCHRACK-INFO

Bloky pomocných kontaktů LSZD... je možné použít pro stykače LSDD... str. 26

Stykače pro PLC není možné vybavit pomocnými kontakty.

Vhodná ochrana před přepětím LSZD...str. 28

Mechanické blokování str. 27

Technická data str. 36, 88

Rozměry str. 100

POPIS	NAPĚTÍ CÍVKY	KMITOČET/POZNÁMKA	OBJ. ČÍSLO
STYKAČE LSDD, VELIKOST 00			
Stykač AC3:7A/3kW/400V, 1Z	AC24V	50HZ	LSDD0710
Stykač AC3:7A/3kW/400V, 1R*	AC24V	50HZ	LSDD0720
Stykač AC3:7A/3kW/400V, 1Z	AC110V	50HZ	LSDD0712
Stykač AC3:7A/3kW/400V, 1R*	AC110V	50HZ	LSDD0722
Stykač AC3:7A/3kW/400V, 1Z	AC230V	50/60HZ	LSDD0713
Stykač AC3:7A/3kW/400V, 1R*	AC230V	50/60HZ	LSDD0723
Stykač AC3:7A/3kW/400V, 1Z	DC24V		LSDD0715
Stykač AC3:7A/3kW/400V, 1R*	DC24V		LSDD0725
Stykač AC3:9A/4kW/400V, 1Z	AC24V	50HZ	LSDD0910
Stykač AC3:9A/4kW/400V, 1R*	AC24V	50HZ	LSDD0920
Stykač AC3:9A/4kW/400V, 1Z	AC110V	50HZ	LSDD0912
Stykač AC3:9A/4kW/400V, 1R*	AC110V	50HZ	LSDD0922
Stykač AC3:9A/4kW/400V, 1Z	AC230V	50/60HZ	LSDD0913
Stykač AC3:9A/4kW/400V, 1R*	AC230V	50/60HZ	LSDD0923
Stykač AC3:9A/4kW/400V, 1Z	DC24V		LSDD0915
Stykač AC3:9A/4kW/400V, 1R*	DC24V		LSDD0925
Stykač AC3:12A/5,5kW/400V, 1Z	AC24V	50HZ	LSDD1210
Stykač AC3:12A/5,5kW/400V, 1R*	AC24V	50HZ	LSDD1220
Stykač AC3:12A/5,5kW/400V, 1Z	AC110V	50HZ	LSDD1212
Stykač AC3:12A/5,5kW/400V, 1R*	AC110V	50HZ	LSDD1222
Stykač AC3:12A/5,5kW/400V, 1Z	AC230V	50/60HZ	LSDD1213
Stykač AC3:12A/5,5kW/400V, 1R*	AC230V	50/60HZ	LSDD1223
Stykač AC3:12A/5,5kW/400V, 1Z	DC24V		LSDD1215
Stykač AC3:12A/5,5kW/400V, 1R*	DC24V		LSDD1225
STYKAČE LSSD PRO PLC, VELIKOST 00			
Stykač AC3:7A/3kW/400V, 1Z	DC17-30V	bez příd. pomoc. kontaktů	LSSD071G
Stykač AC3:7A/3kW/400V, 1R	DC17-30V	bez příd. pomoc. kontaktů	LSSD072G
Stykač AC3:9A/4kW/400V, 1Z	DC17-30V	bez příd. pomoc. kontaktů	LSSD091G
Stykač AC3:9A/4kW/400V, 1R	DC17-30V	bez příd. pomoc. kontaktů	LSSD092G
Stykač AC3:12A/5,5kW/400V, 1Z	DC17-30V	bez příd. pomoc. kontaktů	LSSD121G
Stykač AC3:12A/5,5kW/400V, 1R	DC17-30V	bez příd. pomoc. kontaktů	LSSD122G

* montáž pouze pomocných kontaktů LSZDH5